



Wartung und Filterwechsel Ihres Untertisch-Osmose-Systems RO 2 x 24 Zoll

- Das Zulauf- und Tankventil schließen.
- Den Entnahmehahn öffnen.
- Vor und Nachfilter wechseln, Gehäuse und O-Ringe reinigen.
- Das Tankventil öffnen und den Tank vollständig entleeren. (Der neue Nachfilter verursacht am Anfang eine leichte schwarze Färbung.)
- Den Abwasserschlauch von Abflusssattel entfernen und die Durchgängigkeit in den Abfluss überprüfen.
- Die Leitung vom Tank trennen.
- Aus dem Behälter mit H₂O₂ eine Spritze aufziehen und diese mit dem Schlauch auf das Tankventil setzen.
- H₂O₂ in den Tank einspritzen und das Tankventil schließen.
- Die Verbindung zu Tank wieder herstellen und das Zulaufventil öffnen.
- Warten, bis die ersten Tropfen Wasser aus dem Entnahmehahn kommen. Danach schließen Sie den Entnahmehahn.
- Entleeren Sie nach ca. 2 Stunden den Tankinhalt vollständig und nach ca. 2 Stunden Entleerung wiederholen.