

## Wartung und Filterwechsel Ihres UAT-Untertisch-Gerätes

### Vorfilter Sediment und Vorfilter Aktivkohle

- Das Systemventil (Leitungswasserzufuhr) schließen. Den Wassertank vollständig entleeren.
- Das 1. Vorfilter-Gehäuse aufdrehen und den Sediment-Vorfilter (weißer Filter) auswechseln.
- Das 2. Vorfilter-Gehäuse aufdrehen und den Aktivkohle-Vorfilter (blauer Filter mit weißem Rand nach oben!!) auswechseln.
- Sollten die Filtergehäuse wider Erwarten nicht aufdrehbar sein, erhalten Sie von uns eine Filterzange.

### Aktivkohle-Nachfilter

- Die Überwurfmutter der Schlauchverbindungen von dem über der Membrane angeordneten Aktivkohle-Nachfilter abschrauben.
- Die beiden Anschlussverbinder aus dem alten Filtergehäuse schrauben.
- Die Anschlussverbinder am Gewinde mit beiliegendem Teflon-Band (4 bis 5 Lagen) umwickeln.
- Die Anschlussverbinder in das Gehäuse des neuen Aktivkohle-Nachfilters einschrauben.
- Den neuen Aktivkohle-Nachfilter mit den Überwurfmutter der beiden Schläuche verbinden (auf Wasserflussrichtung achten → „Flow“) und diese mit einer Zange leicht anziehen.

### Desinfektion

- Den gesamten Inhalt der Desinfektionslösung in das 1. Vorfilter-Gehäuse geben.
- Das Vorfilter-Gehäuse mit dem Vorfilter wieder auf das Gerät schrauben.
- Das System-Ventil öffnen, danach produziert das Gerät wieder Wasser.
- Das Desinfektionsmittel ca. 3 Stunden im vollen Tank einwirken lassen.
- Den Tank einmal vollständig entleeren.

Diese Desinfektion wird mit einer für Ihre Gesundheit ungefährlichen 30 % igen Wasserstoffperoxid-Lösung (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>) durchgeführt, die Sie von uns jederzeit erhalten können.

### Abflussreinigung

Kontrollieren Sie bei der Gelegenheit den einwandfreien Wasserabfluss am Siphon, in dem Sie die Verschraubung am Abfluss-Sattel lösen und den Schlauch herausziehen. Bei einer Verschmutzung (meist Algen), reinigen Sie den Schlauch.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.