



Serviceanleitung Tankdesinfektion

Sie benötigen:

- 1x Einwegspritze (20ml)
- 1x ¼ Liter H₂O₂ (Wasserstoffperoxid 30%)
- 1x Schlauchstück passend zum Tankventil

Vorgehensweise:

Zur Desinfektion der Anlage besorgen Sie sich in Ihrer Apotheke ¼ Ltr. H₂O₂ - Wasserstoffperoxid 30% – und eine 20 ml Einwegspritze. Das entsprechende Schlauchstück senden wir Ihnen mit den Filtern zu.



1. Schritt

Schlauch vom Tankventil entfernen und den Tank vollständig entleeren.



2. Schritt

20 ml H₂O₂ mit der Einwegspitze aufziehen.



3. Schritt

Das von uns gelieferte Schlauchstück an das Tankventil aufsetzen und H₂O₂ einspritzen.



4. Schritt

Tankventil schließen.

5. Schritt

Den Schlauch vom System an den Tank montieren. Gerät 3 Stunden produzieren lassen und den Tank vollständig über den Zapfhahn entleeren.

