



Trinkwassersysteme

Am Hachengarten 13
55494 Liebshausen
Telefon (06764) 28 77
Telefax (06764) 34 47
Email bernart@t-online.de
Internet www.bernart.de

Wartung Ihres nimbus III-Gerätes

Filterwechsel

- Gehäusekörper des Aktivkohle-Vorfilters abschrauben.
- Restliches Wasser ausschütten.
- Aktivkohle-Vorfilter vorsichtig herausschrauben, da er durch die Nässe sehr schwer ist und sonst das Gewinde sehr leicht abbricht. **Bitte in den Restmüll geben!**
- Gehäusekörper und -Deckel mit Osmose-Wasser reinigen.
- Alte Dichtungsringe (O-Ringe) gegen die neuen, mitgelieferten austauschen.
- Neuen Aktivkohle-Vorfilter einschrauben. Nur handfest bis zum Anschlag anziehen!
- Gehäusekörper wieder aufschrauben.

Das Gerät noch nicht in Betrieb nehmen !

- Membrane-Gehäusekörper abschrauben.
- Falls die Membrane im Gehäusedeckel steckt, Membrane vom Kopfteil abziehen.
- Jetzt das Gerät ohne Membrane und Membran-Gehäuse an Ihren Wasserhahn einklicken.
- Wasserhahn langsam aufdrehen. Nach kurzer Zeit fließt aus dem Gehäuse ein dünner, mit Kohlenstaub vermischter Wasserstrahl. Wasser so lange laufen lassen, bis das Wasser wieder klar geworden ist (ca. 3 Minuten).
- Wasserhahn zudreuen.
- Gerät vom Wasserhahn abnehmen, Membrane wieder fest auf den Zapfen im Gehäuse stecken. Darauf achten, dass die Schlaufe an der Membrane nicht das Loch in der Mitte oder den Dichtungsring blockiert.
- Gehäusekörper von der Membrane wieder anschrauben.

Desinfektion

- Schrauben Sie das Aktivkohle-Vorfilter-Gehäuse ab.
- Schütten Sie die Desinfektionslösung in das Vorfilter-Gehäuse.
- Schrauben Sie das Vorfilter-Gehäuse mit dem Vorfilter wieder auf das Gerät.
- Klicken Sie Ihr Gerät an den Wasserhahn.
- Öffnen Sie langsam den Wasserhahn ein paar Sekunden und drehen ihn wieder ab.
- Jetzt lassen Sie die Desinfektion 1/2 Stunde oder auch länger einwirken.
- Danach drehen Sie den Wasserhahn auf und lassen das Gerät ca. 1 Stunde durchspülen.

Die Desinfektion wird mit einer für Ihre Gesundheit ungefährlichen 30%igen Wasserstoffperoxid-Lösung (H₂O₂) durchgeführt, die Sie in Ihrer Apotheke oder direkt bei uns erhalten.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.